



## OPVOUWEN JACUZZI

1. Laat het lucht u de jacuzzi pompen (fig. 1 en 2). Zie handleiding in koffer voor meer info.
2. Tijdens het leeg pompen (lucht) van de jacuzzi kunt u beginnen te vouwen (fig. 3).
3. Vouw de jacuzzi voor 1/3 op, naast de in/uitvoer punten (fig. 4).
4. Vouw nu de jacuzzi aan de ander kant voor 1/3 op, naast de in/uitvoer punten (fig. 5).
5. Verwijder de luchtslang.
6. Nu kunt u de jacuzzi 1x of 2x opvouwen, te beginnen aan de kant zonder in/uitvoer punten (fig. 6).
7. Tijdens het vouwen kunt u het ventiel op de jacuzzi in het midden indrukken om meer lucht uit de jacuzzi te laten lopen (fig. 7).
8. Draai de doppen van de lucht in/uitvoer terug op de jacuzzi en de pompunit.
9. Let er op dat alle doppen en rubberen-ringen terug zijn geplaatst.
10. Doe alle onderdelen die uit de koffer komen terug in de koffer.

Onderdelen die ontbreken bij het retour brengen worden verrekend met de Borg.



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7